

販売商品一覧(2021年8月現在)

カメラ・レンズ販売商品一覧

No.	商品品番	商品名
1	DC-S5-K	フルサイズミラーレス一眼カメラ LUMIX S5 ボディ
2	DC-S5K-K	フルサイズミラーレス一眼カメラ LUMIX S5 標準ズームレンズキット (20-60mm F3.5-5.6 標準ズームレンズ付属)
3	S-R1635	LUMIX S PRO 16-35mm F4
4	S-R2060	LUMIX S 20-60mm F3.5-5.6
5	S-E2470	LUMIX S PRO 24-70mm F2.8
6	S-R24105	LUMIX S 24-105mm F4 MACRO O.I.S.
7	S-E70200	LUMIX S PRO 70-200mm F2.8 O.I.S.
8	S-R70200	LUMIX S PRO 70-200mm F4 O.I.S.
9	S-X50	LUMIX S PRO 50mm F1.4
10	S-S50	LUMIX S 50mmF1.8
11	S-S85	LUMIX S 85mmF1.8
12	DC-BGH1	マイクロフォーサーズミラーレス一眼カメラ BGH1ボディ
13	DC-G100V-K	マイクロフォーサーズミラーレス一眼カメラ G100V 標準ズームレンズキット (12-32mmF3.5-5.6、トライポッドグリップ付属)
14	DC-GH5M2	マイクロフォーサーズミラーレス一眼 LUMIX GH5IIボディ
15	DC-GH5M2M	マイクロフォーサーズミラーレス一眼 LUMIX GH5II 標準ズームレンズキット (12-60mmF3.5-5.6 標準ズームレンズ付属)

アクセサリ販売商品一覧

No.	アクセサリ品番	商品名
1	DMW-AC10	ACアダプター
2	DMW-BMB9	バッテリーバック
3	DMW-BCM13	バッテリーバック
5	DMW-BLF19	バッテリーバック
6	DMW-BLG10	バッテリーバック
7	DMW-BLH7	バッテリーバック
8	DMW-BLJ31	バッテリーバック
9	DMW-BLC12	バッテリーバック
10	AG-VBR59	バッテリーバック
11	DMW-BLK22	バッテリーバック
12	DMW-BGS5	バッテリーグリップ
13	DMW-BTC4	バッテリーチャージャー
14	DMW-BTC12	バッテリーチャージャー
15	DMW-BTC13	バッテリーチャージャー
16	DMW-BTC14	バッテリーチャージャー
17	AG-BRD50	バッテリーチャージャー
18	DMW-EC4-K	アイカップ
19	DMW-EC5-K	アイカップ
20	DMW-EC6-K	アイカップ
21	DMW-LFAC1-K	自動開閉キャップ (ブラック)
22	DMW-LFAC1-S	自動開閉キャップ (シルバー)
23	DMW-LFC37A-K	レンズキャップ (ブラック)
24	DMW-LFC37A-S	レンズキャップ (シルバー)
25	DMW-LFC46	レンズキャップ (46mm径交換レンズ対応)
26	DMW-LFC52	レンズキャップ (52mm径交換レンズ対応)
27	DMW-LFC58A	レンズキャップ (58mm径交換レンズ対応)
28	DMW-LFC62	レンズキャップ (62mm径交換レンズ対応)
29	DMW-LFC67	レンズキャップ (67mm径交換レンズ対応)
30	DMW-LRC1	レンズリアキャップ
31	DMW-RS2	シャッターリモコン
32	DMW-DCC17	DCカブラー
33	DMW-MS2	ステレオガンマイクホン
34	VMW-VMS10-K	ステレオマイクホン
35	DMW-XLR1	XLRマイクホンアダプター
36	DMW-SHGR1	トライポッドグリップ